

# Verantwortungsvoll Angeln



## SEIEN SIE RESPEKTVOLL

Als Mitglied der Sea-Doo Angelsport-Community ist es Ihre Verantwortung, andere Angler und Bootsfahrer zu respektieren, damit die Gewässer für den Angelsport zugänglich bleiben.

Werden Sie gemeinsam mit uns ein großartiger Botschafter für diesen Sport!



## BEFOLGEN SIE DIE VORSCHRIFTEN FÜR DAS ANGELN UND DAS FÜHREN VON BOOTEN

Dies ist eines der wichtigsten Dinge, die wir als Angler tun können. Jede Region hat ihre eigenen Vorschriften. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Vorschriften zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.



## ANGELN SIE NICHT IN DER NÄHE VON BADE- UND STRANDBEREICHEN

Vermeiden Sie das Angeln in der Nähe von öffentlichen und privaten Bade- und Strandbereichen, damit Sie keine spitzen Köder dort zurücklassen, wo Menschen spielen.



## GEHEN SIE VORSICHTIG MIT FISCHEN UM UND SETZEN SIE SIE SCHNELL WIEDER ZURÜCK

Wenn Sie einen Fisch fangen und wieder zurücksetzen, gehen Sie vorsichtig mit ihm um und setzen Sie ihn so schnell wie möglich wieder zurück. Halten Sie ihn nicht zu lange außerhalb des Wassers und achten Sie darauf, ihn beim Fotografieren waagrecht zu halten.



## ACHTEN SIE BEIM ANGELN AUF IHRE CO<sub>2</sub>-BILANZ

Ihr Sea-Doo ist mit dem ECO®-Modus ausgestattet, der die Motorleistung automatisch begrenzt, so dass der Motor auf der effizientesten Stufe läuft. Dies spart Kraftstoff und reduziert die Emissionen.



## ENTLEEREN UND REINIGEN SIE IHR JETBOOT NACH JEDER FAHRT

Fahrten zu verschiedenen Gewässern sind eine großartige Möglichkeit, den Angelsport zu genießen, können jedoch unbeabsichtigte Konsequenzen haben, vor allem durch die Einschleppung invasiver Arten. Entfernen Sie jegliche Vegetation von Ihrem Sea-Doo, beseitigen Sie Schlamm und entwässern Sie Ihre Bilge, Ihren Kühler und alle anderen Bereiche, in die möglicherweise Wasser eingedrungen ist. Sie sollten auch erwägen, Ihr Wasserfahrzeug zu trocknen und zu desinfizieren, damit sichergestellt ist, dass es für die nächste Ausfahrt bereit ist.



## SAMMELN SIE IHREN MÜLL EIN



# Checkliste der wichtigsten Ausrüstung



Mobiltelefon



Persönliche Schwimmweste und Neoprenhose



Regen- und Fahrerbekleidung für alle Wetterbedingungen



Lebensmittel und Wasserflasche



Sonnencreme und Sonnenhut



Navigationskarte auf Papier (gemäß den regionalen Vorschriften, in einer wasserdichten Tasche)



Grundlegende zusätzliche Angelausrüstung



Autoschlüssel (in einer wasserdichten Tasche, die mit einem kleinen Schwimmkörper verbunden ist)



Zwei Angelruten und Netz (erkundigen Sie sich nach Ihren regionalen Vorschriften)



Schere, Handschuhe, Zange



Bootsführer- und Angelschein (falls erforderlich) und Zulassungsbescheinigung für das Boot

Weitere wichtige Dinge, die Sie mitführen sollten, finden Sie im Bedienerhandbuch.



# FISH-PRO™ Merkblatt



LIVE THE  
**SEA-DOO**

LIFE



# Bevor Sie starten

- ~ Führen Sie dieses Faltpapier zum schnellen Nachschlagen bei Ausfahrten auf dem Wasser mit.
- ~ Informieren Sie sich mithilfe des örtlichen Wetterberichts über die Fahrbedingungen.
- ~ Führen Sie Ihr voll aufgeladenes Mobiltelefon mit und vergewissern Sie sich, dass es im wasserdichten Telefonfach eingeschlossen ist.
- ~ Überprüfen Sie anhand der „Checkliste der wichtigsten Ausrüstung“, dass alle Gegenstände vor dem Start sicher an ihrem richtigen Platz auf dem Jetboot verstaut sind.
- ~ Betätigen Sie den D.E.S.S.-Schlüssel damit die Anzeige aufleuchtet, und überprüfen Sie, dass das Jetboot vollgetankt ist.
- ~ Für längere Fahrten kann mit dem LinQ™ Kraftstoffbehälter zusätzlicher Treibstoff mitgeführt werden.
- ~ Führen Sie eine Kontrolle vor der Fahrt durch:



Vergewissern Sie sich, dass Ihr Garmin® Gerät fest in der Halterung sitzt und dass das Gerät mit Strom versorgt wird (der D.E.S.S.-Schlüssel muss betätigt sein, damit das Garmin Gerät mit Strom versorgt wird).



Vergewissern Sie sich, dass Ihre LinQ® Angelsport-Kühlbox und alle anderen LinQ Zubehörteile sicher an den Befestigungspunkten an Deck befestigt sind.



Stellen Sie sicher, dass der Deckel Ihrer Kühlbox fest geschlossen und verriegelt ist und dass beide Ablassstopfen fest verschlossen sind.



Vergewissern Sie sich, dass Ihre Angelruten und andere Werkzeuge sicher mit der Spulen-Arretierung oder einem Gummiseil befestigt sind.



Stellen Sie sicher, dass die Angelhaken an Ihrer Schnur gut verankert sind, damit sie sich während der Fahrt nicht lösen können.



Lesen Sie das Bedienerhandbuch und alle Sicherheitsaufkleber sorgfältig durch und sehen Sie sich vor Ihrer ersten Fahrt das Sicherheitsvideo an.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer angeschlossenen Unternehmen. \*Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Produkte werden in den USA von BRP US Inc. vertrieben. Aufgrund seines stetigen Engagements für Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, Spezifikationen, Ausführungen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung jederzeit einzustellen oder zu verändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. \*Ermittelt auf Basis BRP-interner Tests. Die Geschwindigkeit kann in Abhängigkeit von den Wasserbedingungen variieren. Vollständige Sicherheitsinformationen finden Sie jederzeit im Bedienerhandbuch.

# LinQ Angelsport-Kühlbox



## 1 VERTIEFTE ARBEITSFLÄCHE

Die vertiefte Arbeitsfläche auf dem Deckel der Kühlbox bietet einen idealen Platz zum Öffnen Ihrer Köderboxen und zur Pflege Ihrer Angelrute.

## 2 ANGELRUTENHALTER

Angelruten können durch Einschieben des Spulenhalters in die Gummikappe oben am Angelrutenhalter sicher befestigt werden. Angelruten mit einem Abstand vom Rutenende bis zum Rollenhalter von mehr als 27,4 cm, die nicht in der Gummikappe einrasten, bzw. Netze und Gaffs mit einem kurzen Gummiseil und den integrierten Befestigungspunkten sichern.



## 3 ABLASSSTOPFEN

Verwenden Sie am Ende des Tages einen der zwei Ablassstopfen, um Wasser einfach ablaufen zu lassen und das Gewicht am Heck zu verringern.

## 4 LinQ BEFESTIGUNGSSYSTEM

Zwei praktische Verriegelungen an der Rückseite der Kühlbox ermöglichen eine einfache Anbringung oder schnelles Abnehmen.

## 6 SCHNELLVERRIEGELUNG

Die Angelsport-Kühlbox ist leicht mit einer Hand zu öffnen, dennoch robust und mit doppelt verriegelndem Schloss. Achten Sie darauf, den Deckel der Kühlbox vor der Fahrt immer vollständig zu schließen.

## 7 STABILE AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Für die Unterbringung von Köderboxen und weichen Ködern.

## 8 SCHRÄGE SCHLEPPANGELSCHLITZE

Stecken Sie Ihre Angelrute im perfekten Winkel ein, um das Schleppangeln mit zwei Angelschnüren gleichzeitig zu ermöglichen (sofern nach lokal geltenden Regelungen zulässig).

## 9 SCHLITZSTANGEN FÜR ANGELRUTENHALTER

Die Angelrutenhalter lassen sich problemlos an verschiedene Stellen ringsum die Kühlbox versetzen, indem einfach die Lasche unter der oberen Schiene an der Innenseite des Angelrutenhalterrohrs zusammengedrückt wird.

# NEU Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem (iDF, Intelligent Debris-Free Pump System)

Das iDF bietet ein bisher unerreichtes Gefühl von Sicherheit während Ihres Angelerlebnisses mit dem Fish PRO. Im Falle einer blockierten Pumpe beseitigt das iDF die Verunreinigungen in wenigen einfachen Schritten. Die mühelose Aktivierung am Lenker spart Zeit und macht eine manuelle Beseitigung überflüssig. Vollständige Anweisungen finden Sie im Bedienerhandbuch.

# FISH PRO™

## 1 NEU INTELLIGENTES, SELBSTREINIGENDES PUMPENSYSTEM (iDF, INTELLIGENT DEBRIS-FREE PUMP SYSTEM)

Ein innovatives, in der Branche einzigartiges System, mit dem Sie Ihre Pumpe mithilfe intuitiver, über den Lenker aktivierbarer Bedienelemente von Wasserpflanzen und Verunreinigungen befreien können.

## 2 LinQ ANGELSPORT-KÜHLBOX

Eine robuste 51 l-Kühlbox, die Ihr Eis und Ihren Fang den ganzen Tag lang gut gekühlt hält.

## 3 AUFSTEGETRITT

Ihr Jetboot hat einen Aufstegetritt, damit Sie einfach wieder an Bord klettern können.

## 4 ANGELSPORT-SITZBANK

Sorgt für Bewegungsfreiheit zwischen Fahrerposition und Beifahrerbereich – zum Angeln oder um auf die Kühlbox zuzugreifen. Obgleich für seitwärts gerichtetes Angeln optimiert, bietet der neu profilierte Beifahrersitzbereich einen flacheren und erhöhten Sitz für eine bequeme und sichere Position beim Angeln aus jedem Winkel. In Kombination mit den schrägen Fußstützen profitiert der Angler von erhöhter Querstabilität und mehr Komfort.

## 5 SCHLEPPANGEL-MODUS

1 Werfen Sie Ihre Angel hinter dem Fahrzeug aus, stellen Sie die gewünschte Schnurlänge ein und arretieren Sie die Spule im Angelrutenhalter, der sich in dem schrägen Schleppangelschlitz befindet. Sie sind nun bereit zum Schleppangeln.

2 Drücken Sie die Taste Speed Control, wenn sich der Schalthebel in Leerlauf- oder Neutralstellung befindet, um den Langsamfahr-Modus zu aktivieren.

3 Stellen Sie, während Sie sich im Langsamfahr-Modus befinden, die gewünschte Geschwindigkeit mithilfe der Aufwärts- und Abwärts-Pfeile auf dem rechten oder linken Tastenfeld auf eine der neun voreingestellten Positionen ein. Der Langsamfahr-Modus variiert zwischen 2 und 12 km/h\*.

4 Halten Sie während des Schleppangelns die Lenkergriffe fest und bleiben Sie wachsam. Um den Langsamfahr-Modus zu beenden, drücken Sie die Bremse (iBR).

## 6 GARMIN NAVIGATIONS- UND FISCHSUCHGERÄT

Multifunktionales Garmin Fischsuchgerät. Vergessen Sie nicht, vor dem Start Ihre Karte zu aktualisieren und zu konfigurieren.

## 7 VORDERES STAUFACH

Das vordere Staufach mit Direktzugriff verfügt über einen praktischen Organizer, der sich ideal zur Unterbringung rasch benötigter Dinge eignet, zum Beispiel Wasserflaschen, Sonnenblende oder eine kleine Angelzubehörbox.

## 8 NEU BECHERHALTER

Praktisch platziert für leichten Zugriff.



## 9 NEU ANGELRUTENHALTER

Angelrutenhalter am Heck und an der Fahrerposition ermöglichen eine verbesserte Flexibilität bei Ihrer Konfiguration für das Schleppangeln.

## 10 VERLÄNGERTE HINTERE PLATTFORM

Bietet mehr Platz für zusätzliche Ladung und für das Angeln. Erhöht zudem die Stabilität in Ruhelage, wenn eine volle Ladung Fisch transportiert wird.

## 11 LinQ BEFESTIGUNGSPUNKTE

Für ausgedehnte Fahrten können Sie zusätzlich zur LinQ Angelsport-Kühlbox an dem zweiten Satz LinQ Befestigungspunkte eine LinQ Kühlbox, einen Kraftstoffbehälter oder eine Tasche anbringen.

## 12 SCHRÄGE DOLLBORD-FUSSSTÜTZEN

Verwenden Sie diese Fußstützen beim Angeln oder seitwärts gewandten Sitzen. Sie sorgen für erhöhten Komfort und mehr Stabilität beim Angeln.

## 13 ST<sup>3</sup> RUMPF®

Der ideale Rumpf für Fahrten auf rauem Wasser und der Branchenführer in puncto Stabilität im Ruhezustand. Er ermöglicht es Anglern, sich bequem und leicht zu bewegen und auf allen Seiten des Jetboots zu angeln.

## 14 WASSERDICHTES TELEFONFACH

Zur geschützten Aufbewahrung Ihres Mobiltelefons (und dieses Faltblatts). Ergänzen Sie einen USB-Anschluss, damit sichergestellt ist, dass Ihr Telefon vollständig aufgeladen bleibt.

# Garmin ECHOMAP Fischsuchgerät



Garmin ECHOMAP<sup>+</sup> Plus 62cv Fischsuchgerät

## GARMIN

**Auto Power** – Einmal aktiviert, öffnet sich Ihr ECHOMAP Fischsuchgerät automatisch, wenn der Motor gestartet wird.

Startseite > Einstellungen > System > Auto Power > Ein

**Wi-Fi aktivieren** – Sobald Wi-Fi aktiviert ist, können Sie Ihr Mobiltelefon mit dem ECHOMAP Fischsuchgerät verbinden und mit der Nutzung von ActiveCaptain™ beginnen.

Startseite > Einstellungen > Kommunikation > Wi-Fi Netzwerk > Ein

**Display konfigurieren** – Sie haben die Möglichkeit, einen geteilten Bildschirm mit Navigation auf der einen Hälfte und Fischsuchgerät auf der anderen Hälfte anzuzeigen, oder Sie können sich für eine der beiden Funktionen auf dem ganzen Bildschirm entscheiden. Um die Funktionalität noch weiter zu verbessern, können Sie den Bildschirm – je nach den Informationen, die Sie sehen möchten – auch in Drittel aufteilen.

Startseite > Combos > Anpassen > Hinzufügen

Sie können eine optionale Speicherkarte mit Ihrem Garmin verwenden, die eine hochauflösende Anzeige, Videoaufzeichnung, Datenübertragung und die Verwendung der ActiveCaptain App ermöglicht.

## Fischsuchgerät

**Transducer einstellen** – Sie müssen den richtigen Transducer wählen, um Bilder zu optimieren.

Startseite > Einstellungen > Mein Schiff > Typ Transducer > Garmin GT15M

**Tiefe einstellen** – Sie haben die Möglichkeit, Meter oder Fuß zu verwenden.

Startseite > Einstellungen > Einheiten > Systemeinheiten > Benutzerdefiniert > Tiefe

**Einen Alarm einstellen** – ertönt, wenn das Fischsuchgerät ein schwebendes Ziel erkennt.

Von der Echolotsansicht aus: Menü > Einstellungen > Alarme > Echolot > Fisch > Ein

Startseite > Einstellungen > Alarme > Echolot > Fisch > Ein

Die herkömmliche Echolotsansicht zeigt ein großes Bild der Echolotanzeigen des Transducers. Die Bereichsskala auf der rechten Bildschirmseite zeigt die Tiefe der erkannten Objekte, während der Bildschirm von rechts nach links scrollt.

## NAVIGATION

**Track aktivieren** – Diese Funktion hilft bei der Kurskorrektur wegen Strömungen während des Angelns und hilft bei der Streckenführung für die Rückfahrt am Ende des Tages.

Startseite > Navigationsinfo > Tracks > Tracks. Wählen Sie den Track, der aktiviert oder deaktiviert werden soll.

**Wegpunkte anlegen** – Sie können Positionen aufzeichnen und einfach dorthin navigieren.

Ihre aktuelle Position aufzeichnen: Drücken Sie von einem beliebigen Bildschirm aus die Taste **Markieren**.

Zu einer gespeicherten Position navigieren: **Startseite > Navigationsinfo > Wegpunkte > Wählen Sie Wegpunkt > Navigieren zu > Wählen Sie „Gehe zu“**, um direkt zu der Position zu navigieren, oder „Route zu“, um eine Route zu der Position zu erstellen.

**Karten aktualisieren** – Über die App ActiveCaptain<sup>+</sup>, sobald Kartenaktualisierungen verfügbar sind.

Startseite > OneChart > Meine Karten > Karte und Gebiet wählen > Download

Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch oder auf [www.support.garmin.com](http://www.support.garmin.com).